

Gebrauchsanleitung

Einleitung

Das Tischladegerät LS 10 dient zum Laden von aufladbaren Batterien (Akku) des digitalen Handrecorders DH 10, sofern es mit Akkus bestückt ist. Zu diesem Zweck stellen Sie das Handgerät einfach in die Ladeschale.

Ein intelligentes Lademanagement sichert die schnelle und optimale Ladung der aufladbaren Batterien. Das Tischladegerät ist nur für das Aufladen von NiMH(Nickel-Metall-Hydrid)-Batterien konzipiert. Der Batteriezustand wird im Display des Handgerätes angezeigt.

Sie können das Tischladegerät auch für die Datenübertragung vom Handgerät zum PC über das von UHER angebotene Interfacekabel benutzen. Der Anschluß befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

Installation

Benutzen Sie für den Anschluß des Tischladegerätes an die Stromversorgung nur den in der Verpackung mitgelieferten Netzadapter.

Schließen Sie das Tischladegerät mit diesem Netzadapter an die Stromversorgung an. Die Anschlußbuchse am LS 10 befindet sich an der Unterseite des Tischladegerätes. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Anschlüsse. Bevor Sie das Handgerät DH 10 in das Tischladegerät stellen, legen Sie die aufladbaren NiMH-Batterien in das Batteriefach des Handgerätes ein. Im Auslieferungszustand sind die Akkuzellen entladen. Sie müssen vor Nutzung im Handgerät in dem Tischladegerät aufgeladen werden.

Aufstellungsort

Achten Sie darauf, daß das Tischladegerät nicht in feuchten Räumen aufgestellt wird und nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine unliebsamen Spuren. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß bei Kontakt mit Geräteteilen Spuren auf der Standfläche verursacht werden.

Reinigung

Wischen Sie das Gehäuse einfach mit einem feuchten oder einem Antistatiktuch ab. Verwenden Sie nie ein trockenes Tuch (statische Aufladung). Achten Sie darauf, daß die Ladekontakte sauber und fettfrei bleiben, um ein einwandfreies Nachladen der Akkuzellen im Handgerät zu gewährleisten.

Hinweise zu Batterien und Akkus

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Batterien bzw. Akkus (aufladbare Batterien), da ansonsten Beschädigungen des Gerätes nicht ausgeschlossen sind und Ihr Garantieanspruch erlischt. Versuchen Sie nicht Alkaline, Lithium oder andere nicht aufladbare Batterien zu laden.

Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen und Marken zusammen. Achten Sie auf korrekte Ausrichtung des Plus- und Minuspols beim Einlegen in das Gerät. Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, deren Mantel Beschädigungen aufweist. Wenn Ihr DH 10 längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien oder Akkus entnehmen.

Akkugebrauchs- und Ladezeit

Mit vollgeladenen Akkus erreicht Ihr Handgerät DH 10 eine Betriebszeit von bis zu 6 Stunden. Die Ladezeit der Akkus sollte mindestens 4 Stunden betragen.

Neue Akkuzellen

In Ihrem Handgerät können Sie zum Aufladen nur NiMH-Akkus folgender Hersteller verwenden:

- SAFT NiMH VH AAA HR10/43 (550 mAh)
- Panasonic HHR-50: AAA B5 (500 mAh)

Alkaline und NiMH-Zellen dürfen nicht gemischt werden.

Inhalt

In der Verpackung finden Sie

- 1 Tischladegerät
- 1 Netzadapter
- 3 aufladbare Batterien (NiMH, Größe AAA)
- 1 Gebrauchsanleitung

Garantie/Service

Hinweise zu Garantie und Service entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des Handgerätes DH 10.

Verwenden Sie bitte nur Original-UHER-Zubehör. Für Nachlieferungen verwenden Sie bitte folgende Bestellbezeichnungen:

Tischladegerät LS 10

Bestell-Nr. 03621

CF-CARD 2MB

Bestell-Nr. 06701

Akku

Bestell-Nr. 02877

Über alle Systemergänzungen und Zubehörteile informiert Sie gerne Ihr UHER-Fachhändler oder Sie wenden sich direkt an

UHER informatik
Friedrich-Seele-Straße 3
38122 Braunschweig
Tel. 05331/28 19 010
Fax 05331/28 19 019

Contents

In the package holding the desk-top charger you will find

- 1 LS 10 desk-top charger
- 1 mains adapter
- 3 rechargeable batteries (NiMH, size AAA)
- 1 operating manual

Guarantee/Service

Details of the guarantee and aftersales service are given in the operating instructions for the DH 10. Please use the following part numbers when ordering further items:

LS 10 desk-top charger

Order no. 03621

CF-CARD 2MB

Order no. 06701

rechargeable battery

Order no. 02877

Additional information or spare parts can be obtained from your UHER dealer

UHER
professionell

LS 10

Das Tischladegerät mit PC-Anschluß The Desk-top Charger with PC connection Gebrauchsanleitung Operating Instructions



Operating instructions

Introduction

The LS 10 is used to charge rechargeable batteries for the DH 10 digital recorder, provided it is equipped with the correct batteries. To charge the batteries, simply place the DH 10 into the charging station. An intelligent charging control ensures rapid and optimum recharging of the batteries. The desk-top charger has been designed exclusively for use with NiMH (nickel metal hydride) batteries. The display on the DH 10 indicates whether or not the batteries are fully charged. You will also be able to use the desk-top charger for transferring data from the DH 10 recorder to a PC via an interface cable available from UHER. The connection is on the underside of the device.

Installation

To connect the LS 10 charger to the mains supply, use only the mains adapter supplied in the package. Connect the LS 10 charger to the mains supply with the mains adapter. The connection is on the underside of the desk-top charger. Take note of the polarity of the connections. Before placing the DH 10 recorder into the desk-top charger, insert the rechargeable NiMH batteries into the battery slot of the DH 10. The batteries are fully discharged on delivery. They must be charged in the desk-top charger before being used in the DH 10.

Place of use

It is important to ensure that the desk-top charger is not exposed to damp or direct sunlight. Normally the device would not leave any undesirable marks on furniture. However, in view of the variety of varnish coatings and polishes used on furniture, contact with the device may leave marks on some furniture surfaces.

Cleaning

Simply wipe the casing with a damp or antistatic cloth. Never use a dry cloth (increases the static charge). Check that the charging contacts are clean and free from grease to ensure trouble-free charging of the batteries in the DH 10.

Battery information

Use only the batteries specified (rechargeable batteries). Using other batteries may damage the machine causing you to forfeit your right to claim under the guarantee. Do not try to charge alkaline, lithium or other non-rechargeable batteries. Never use old and new batteries or different types and mix them together. Please take note of the correct polarity when batteries are inserted into the DH 10. Do not use batteries with a damaged outer jacket. If you intend not to use your DH 10 for some considerable time, please remove the batteries.

Hours of use of batteries and charging times

With fully charged batteries your DH 10 will operate for up to 6 hours. The batteries should be charged for at least 4 hours.

New batteries

You will be able to charge only following makes of NiMH battery:

- SAFT NiMH VH AAA HR10/43 (550mAh)
- Panasonic HHR-50: AAA B5 (500mAh)

Do not mix alkaline and NiMH cells.